

# Configurazione D-Link DSL-G624T

prima installazione

v 1.4



C:\Users\Andrej\Picture

**guida by Bandito666™**



**in collaborazione con [Raimondo](#)**

# Inizio guida

1. Accendere il Router, connettere il cavo della linea telefonica, e quello ethernet al router. Connettere il cavo ethernet al PC.
2. Aprire Internet Explorer e nella barra degli indirizzi digitare "192.168.1.1" (senza ""), inserire come Username: **admin** e come Password: **admin** (sono quelli iniziali, se invece l'avete cambiato inserite i vostri).
3. Una volta entrati clickare  su e seguire i passi guidati:
  - a. Nella prima schermata scegliere l'ora "GMT +01:00 Amsterdam, Berlin, Bern, Rome" e clickare su **Next**
  - b. Nella scheda **Select Internet Connection Type (WAN)** scegliere PPPoE/PPPoA e clickare su **Next**
  - c. Nella scheda **Set PPPoE / PPPoA** impostare quanto segue:

**Set PPPoE / PPPoA**

Enter the PPPoE/PPPoA information provided to you by your ISP. Click **Next** to continue.

User Name	<input type="text" value="VOSTRO USERNAME"/>
Password	<input type="text" value="VOSTRA PASSWORD"/>
VPI	<input type="text" value="8"/>
VCI	<input type="text" value="35"/>
Connection Type	<input type="text" value="PPPoE LLC"/> ▼

e clickare su **Next**

d. Nella prossima schermata indicare i seguenti dati

**Set Wireless LAN Connection**  
Enter the SSID name and channel number to be used for the Wireless LAN. If you wish to use encryption, enable it below and enter the correct values. Click **Next** to continue.

Enable AP

SSID:

Channel:

Security:  None  WEP  WPA

WPA  WPA2  AnyWPA

Enable WPA2 Pre-authentication

Group Key Interval:  Seconds

PSK String:

e clickare su **Next**

e. Nella schermata **Setup Completed** clickare su **Restart** per riavviare il router e completare la configurazione.

- Adesso aprite **Connessione di rete** (Start – Connessione di Rete – Mostra tutte le connessioni)
- Tasto destro sopra la connessione **LAN – Proprietà** e selezionate **Visualizza l'icona quando connessione di rete è attiva – Chiudi**
- Adesso vicino all'orologio dovrebbe comparire l'immagine dei due PC con i monitor lampeggianti e in questo modo il gioco è fatto!
- Adesso per connettervi non dovete fare altro che attaccare il cavo Ethernet al PC e si **connette automaticamente**.

---

**[Per qualsiasi info contattatemi all'indirizzo MSN: bandito666@hotmail.it](mailto:bandito666@hotmail.it)**

**Per altre guide e download dei software di tutti i generi...**

**<http://bandito666.netsons.org>**

---